



Waschplatz Trisching

Bedienungsanleitung

1. 1€ einwerfen / 5 min Waschzeit
2. Programm wählen
3. Kleine Tür öffnen und arretieren
4. Lanze entnehmen
5. Waschen
6. Schlauch aufrollen
7. Waschlanze einhängen
8. Türe schließen
9. Waschplatz sauber hinterlassen
10. Gute Fahrt!

(Bei Störungen die Verwaltung: 09435/3074-0 oder den Bauhof unter: 09435/5027125 kontaktieren.)